

## カート仕様エンジン取扱説明書

この度はスバルカート仕様エンジンをお買い上げ頂き誠に有り難うございました。  
ご使用前に本書取扱説明書をよくお読み下さい。

### ※ 特別注意事項

- (1) 使用燃料  
このエンジンは4サイクルエンジンであるため、2サイクルエンジンとは違い  
ガソリンにはオイルを混ぜて使用しないで下さい。
- (2) オイル量  
出荷時にはオイルは入っていません。運転を始める前に必ずオイルを注入して下さい。  
推奨オイル量は400～500mlです。  
(指定オイル銘柄:MOTUL 300V 4T FACTORY-LINE 5W-40 オートバイ用)  
※ならし運転以外の走行においては、エンジン性能を維持する為にも  
上記指定銘柄のオイルを使用する事を厳守して下さい。  
※コースによってはオイル量500mlの場合、横Gによりマフラーから白煙が出る場合が  
あります。その際にはオイル量を400mlにして下さい。
- (3) ならし運転のお願い  
出荷後初走行の際には、エンジンのならし運転をお願いします。  
ならし運転はエンジンの回転を4000回転以下に抑えて15分程お願いします。  
ならしの際のエンジンオイルは自動車用のマルチグレードであるなら特にかまいません。
- (4) 運搬・保管時  
オイルが入っていますので運搬・保管時には特に注意してエンジンを水平に保って下さい。  
エンジンを梱包して運搬(宅配便等に依頼)する場合には、必ずエンジン内部からオイル、  
燃料を抜き出してから行って下さい。

### 1, 保証について

本エンジンは競技車両用に設計しておりますので、お買い上げ後、すべて保証の対象となりません  
のでご了承下さい。

### 2, 禁止事項

- (1)カート以外の使用は禁止  
このエンジンはカート専用です。それ以外の目的で使用することを禁止いたします。
- (2)カート専用マフラー以外の装着禁止  
マフラーを装着される場合はカート専用マフラーの装着をお願いします
- (3)運転中のリコイル操作禁止  
エンジン回転中にリコイル操作をしますとリコイルの破損やケガの原因となります。
- (4)空吹かしによる高速回転の禁止  
空吹かし等で6000回転を越えますとエンジンの破損やケガの原因となりますので、  
ご注意願います。

### 3, 注意事項

- (1)クラッチ装着時のご注意  
ボルトの締め付けトルクは「 $21 \pm 1\text{N}\cdot\text{m}$ 」です。
- (2)降雨時でのご注意  
雨天走行する場合は雨水がエアクリーナー吸入口に侵入しないようカバー等を装着して下さい。
- (3)推奨エンジン回転数  
このエンジンを安全にお使い頂くためには5600回転以下での使用を推奨します。
- (4)エキゾーストマフラーナット締め付けトルク  
エキゾーストマフラーナット締め付けトルクは「 $20 \pm 1\text{N}\cdot\text{m}$ 」としてください。

誤った取扱をいたしますと死亡または重傷を負う可能性やエンジンの破損等が想定されますので  
ご注意下さい。また整備・調整が必要な場合は販売店へお問い合わせ下さい。